



Motor-video

Record your ride

Aan/uit functie:

Druk op de aan/uit knop, de indicator led wordt blauw en de recorder start op. Hierna dooft de blauwe led en wordt rood en staat de recorder in stand-by mode.

Druk gedurende 2 seconden op de aan/uit knop om de recorder uit te zetten. De huidige film wordt Opgeslagen en de recorder schakelt zichzelf uit.

N.b. druk geen andere knoppen tijdens het opstarten!



Foto/video functie:

Druk op de wisselknop om te schakelen van foto naar videomode en andersom. Blauwe led is fotomode, rode led is videomode en blauw-rood is audio mode.

N.b. Probeer niet van mode te wisselen tijdens de opname!

Video opnemen:

Druk kort op de aan/uit knop als de recorder in stand-by staat (de rode led brandt), het rode ledje begint langzaam te knippen en gaat na 5 seconden uit, terwijl de recorder blijft opnemen. Druk eventueel op één van de knoppen om de status van de recorder te zien. Druk op de aan/uit knop, terwijl de rode led knippert en de opname wordt gestopt en opgeslagen op de microSd kaart. Hierna gaat de recorder weer in stand-by mode, de rode led brandt continue. Films worden automatisch na 50 minuten opgeslagen.

Foto maken:

Druk kort op de aan/uit knop als de recorder in stand-by staat (de blauwe led brandt), het blauwe ledje knippert één maal en de foto wordt opgeslagen. De blauwe led brandt weer continue.

Geluid opnemen:

Druk kort op de aan/uit knop als de recorder in stand-by staat (de rode en blauwe led branden), de blauwe led begint langzaam te knippen en gaat na 5 seconden uit, terwijl de recorder blijft opnemen. Druk eventueel op één van de knoppen om de status van de recorder te zien. Druk op de aan/uit knop, terwijl de blauwe led knippert en de rode brandt en de opname wordt gestopt en opgeslagen op de microSd kaart. Hierna gaat de recorder weer in stand-by mode, de rode en blauwe led branden continue.

Opladen:

Sluit de USB kabel aan op de lader of aan de computer. Tijdens het opladen knippert de rode led, deze gaat uit indien de recorder volledig is opgeladen.

Overige indicaties:

Als de microSD kaart vol is of als de batterij leeg raakt, blinken de blauwe en rode led gedurende 5 seconden, vervolgens wordt de huidige opname afgesloten en opgeslagen. De recorder schakelt zichzelf uit.

Als de recorder niet meer correct reageert door foutieve bediening of een andere reden, gebruik dan bijvoorbeeld het uiteinde van een paperclip om de reset knop in te drukken.